



NORMAS DE EMPLEO Y ENTRETENIMIENTO


ADVERTENCIAS

1.—Juntamente con la moto se entrega al cliente el libreto «BONOS DE ENTRETENIMIENTO GRATUITO DURANTE EL RODAJE», que sólo puede ser utilizado por el titular.

Se recomienda a los Sres. Clientes que conserven estos bonos en su poder y que no los entreguen hasta después de haber sido efectuadas las operaciones de asistencia indicadas en los mismos, que deben ser realizadas dentro de los límites marcados en cada bono en beneficio del rendimiento del motor.

- 2.—Para orientación de los Sres. Clientes, todos nuestros Agentes, Sub-Agentes y Talleres autorizados, tienen a su disposición el «LISTIN DE PRECIOS DE PIEZAS DE RECAMBIO», que puede ser consultado libremente.
- 3.—Se recuerda a los Sres. Clientes que la modificación o sustitución del silenciador original, que evita todo ruido innecesario, lleva como consecuencia la caducidad de la garantía ofrecida por la Casa.





NORMAS DE EMPLEO Y ENTRETENIMIENTO

MOTO VESPA, S. A.

OFICINA TECNICO COMERCIAL

1 - 10.000

10 EDICION "N" 1 - AGOSTO - 1958

OBSERVACIONES

Para conservar su VESPA en perfecto estado de eficiencia y para no anular las condiciones de garantía previstas en el contrato de venta, diríjase para las reparaciones exclusivamente a las Agencias, Sub-Agencias y Estaciones de Servicio autorizadas.

Emplee en las reparaciones solamente recambios originales de MOTO VESPA, S. A. Se recomienda especialmente el uso de la mezcla carburante compuesta de gasolina de primera calidad y aceite de marca, graduación y cantidad prescrita en el presente folleto.




Fig. 1 - Moto VESPA 125 c. c. - Mod. «N. 1958.




Fig. 2 — Mandos de la moto

Companies and

incernation:

130131

Mangalant

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Bastidor: Embutido de chapa, de forma abierta y carenada.

Suspensión: Elástica por resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de

doble efecto.

Motor: De dos tiempos, con cilindro horizontal de hierro fundido y culata

de aleación ligera.

Diámetro del cilindro 54 mm.
Carrera 54 mm.

Cilindrada 123,672 cm³.

Potencia efectiva 5 HP a 5.000 r. p. m.

Relación de compresión 6,4

Transmisión: Directa desde el motor a la rueda trasera a través del embrague, en-

granaje elástico y engranaje del cambio.

Puesta en marcha:

sau eb cursus

al can le li rail

por medio, del

Por pedal al lado derecho de la moto.

Cambio de velocidades:

Tres hacia adelante, con engranaje de toma continua en baño de aceite. Mando combinado con el embrague, situado en la extremidad izquierda del manillar.

THE OLISE MITTER BY CHILD SITE

Embrague:

De discos múltiples de acero con pastillas de corcho, abundantemente lubrificados; mando por palanca y transmisión flexible.

Encendido:

Por volante magnético.

Alumbrado:

SD SNOWHELL

Por volante magnético, con corriente alterna que alimenta el faro delantero de tres luces, situado sobre el manillar, y la luz piloto.

and the transfer researched believed and researched the contraction of the contraction of

Frenos:

El delantero es de expansión, accionado a mano por medio de una palanca situada en la extremidad derecha del manillar; el de la rueda posterior igualmente de expansión, se acciona por medio del pedal situado en el estribo derecho.

Ruedas:


Neumáticos diám. 385 mm. (3,50" × 8,00"). on numericina lob asymites a present about an a reform is shack a market is disinferential

> Las ruedas se desmontan fácilmente por ser de sistema de disco, análogo al empleado en los automóviles, siendo, por tanto, intertentour at our oundwill beautiful cambiables.

Depósito del combustible:

Con llave de tres posiciones: «abierto», «cerrado», «reserva». Capacidad de la reserva: 0,650 litros. Capacidad total: 6 litros.

Consumo (según normas C. U. N. A.)	2,1	2,3 litros los 100 kms.
Velocidad máxima	70	Km./h.
Distancia entre ejes	1160	mm.
Anchura máxima del manillar	673	mm.
Longitud máxima de la moto	1680	mm.
Altura máxima de la moto	1020	mm.
Altura desde el suelo al sillín	790	mm.
Altura mínima del estribo		mm.
Radio mínimo del viraje	The same and	m.
Peso total en vacío	83	Kgs., aprox.



ANYTHER PLANE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

THE PART AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Dispositivo anti-hurto: So-

bre el bastidor y próximo al manillar, está situada la cerradura anti-hurto.

Para blocar la moto, se gira completamente el manillar hacia la izquierda siguiendo la indicación de la flecha (figura 3), y se da una vuelta a la llave. En esta posición, la dirección se inmoviliza y la moto sólo puede moverse girando sobre sí misma.

thursteadien consta tin:

El desblocaje se efectúa dando una vuelta a la llave en sentido contrario y deshaciendo el giro del manillar.

Caballete: Bajo el estribo se dispone de un caballete de apoyo, de dos patas, fácilmente accionable, y con dos robustos muelles de retroceso que lo mantienen fijo al estribo durante la marcha impidiendo las vibraciones.

Equipo de herramientas: 1 llave cuádruple de tubo (11, 14, 21, 22 mm.), 3 llaves planas sencillas (7, 8, 10 mm.) 1 llave plana doble (11, 14 mm.) y 1 destornillador.

telement a light of the property of the state of the stat

En la caja porta-herramientas, que está al lado izquierdo de la moto, se encuentra: el equipo anterior (alojado en una bolsa de lona), una llave de la cerradura antihurto, los bonos de entretenimiento gratuito durante el rodaje, el sobre de control y
el presente folleto.

INSTALACION ELECTRICA

of the state of th


La iluminación consta de:

- Un faro delantero equipado de una lámpara «F» de dos luces, de V. 25/25 W., para cruce y carretera, y de una lámpara «E», de 6 V. 15 W., para población (ver fig. 4).
 - Un faro piloto, con bombilla «G», de 6 V. 5 W.

Actuando sobre la llave mando luces «A» y sobre la manilla cambio luces «D» del conmutador, se obtienen las siguientes posiciones:

- a) Apagado: llave mando luces en posición «A,».
- b) Luz población: llave mando luces en posición «A,».
- c) Luces cruce-carretera: llave mando luces en posición «A₂». La posición «D» de la manilla corresponde a luz carretera.

El claxon «H», de 6 V. 25 W., se acciona mediante el botón pulsador «C», situado en la parte derecha del conmutador.



Sobre la parte izquierda del citado conmutador se encuentra asimismo el botón de masa «B», para la parada del motor.

La bobina de A. T. se representa en la figura con la letra «I».

La denominación correspondiente a los distintos cables representados en la figura es la siguiente:

Cable 1: claxon-conmutador (azul).

Cable 2: masa motor-faro delantero (blanco).

Cable 3: toma B. T.-claxon-conmutador (negro).

Cable 4: toma B. T.-masa conmutador (rojo).

Cable 5: faro piloto-conmutador (verde).

Cable 6: faro delantero (luz población)-resistencia adicional (rosa).

Cable 7: faro delantero (luz carretera)-conmutador (morado).

Cable 8: faro delantero (luz cruce)-conmutador (marrón).

Cable 9: faro delantero (luz población)-conmutador (amarillo).

Win A - E green as the language of the all-

U S O

Mezcla del carburante: La mezcla gasolina-aceite debe estar formada por:

80 cm.3 de aceite por litro de gasclina, durante los primeros 2.000 Kms.

60 cm.3 de aceite por litro de gasolina para los sucesivos.

El respiradero del tapón del depósito del combustible debe estar siempre limpio.


Tipos de aceites más adecuados: Esso Motor Cicle Oil S. A. E. 30.

C. S. Premium S. A. E. 30.

Repsol 2 T.

Arranque: Para poner en marcha el motor hay que abrir la llave del combustible (las tres posiciones: «abierto», «cerrado», «reserva», están indicadas en la fig. 5), poner el cambio en posición de punto muerto, el acelerador al mínimo y accionar el pedal de puesta en marcha.

En caso de encontrar dificultad para el arranque, comprobar si el motor está inundado, es decir, si el carburador rebosa combustible; en este caso, se debe proceder según algunos de los métodos siguientes:




Con el cambio en segunda velocidad, empujar la moto desembragada hasta alcanzar cierta velocidad; embragar y desembragar tan pronto como el motor haya arrancado.

Quitar la bujía y accionar el pedal de puesta en marcha para que el motor dé unas cuantas revoluciones. Antes de volver a montar la bujía secarla cuidadosamente con un trapo limpio.

Si por el contrario, el combustible no llega al carburador, apretar tres o cuatro veces el mando del flotador situado sobre la tapa del cuerpo del mismo y accionar nuevamente el pedal de la puesta en marcha.

Parada del motor: Accionar el botón de masa. Queda en el cilindro combustible que deja el motor acondicionado para una nueva puesta en marcha.

Cambio de velocidad: Para cambiar de vecola o Taller de Bervicio mutorizacio. locidad cortar gases, accionar la palanca de embrague y girar el puño de manera que la rayita indique, entre los números grabados en el manillar, el que corresponde a la velocidad elegida (ver fig. 6). Dejar el embrague gradualmente si se pasa de las marchas superiores a las inferiores, o de golpe, si es en caso contrario, acelerando nuevamente en forma suave.



Si se presentase alguna anomalía en el funcionamiento del cambio de velocidades, en particular un endurecimiento al maniobrar, aconsejamos al motorista recurrir para el ajuste a una Agencia o Taller de Servicio autorizado.




Fig. 7 - Esquema del cambio de velocidades


Embraque.


OPPLEASED THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND THE PERSON.

- Engranaje elástico.
- Engranaje tercera velocidad.
- Engranaje segunda velocidad.
- Engranaje primera velocidad,
- Cruz de cambio
- Eje portaengranajes y rueda
- Guia de la cruz.
- Piñón de embrague.

Neumáticos: Las ruedas son intercambiables, o sea, que pueden montarse tanto en la parte anterior como en la posterior.

En caso de avería de un neumático, es necesario desmontar la rueda de la moto, desatornillando y guitando las cuatro tuercas que la fijan al tamhor del freno, y después desplazarla lateralmente de manera que salga de los cuatro espárragos. Luego se procede a su reparación, o a su eventual sustitución por la rueda de recambio (fig 8).





8 . 11 %

que meden montanes tematornillar las seis tuercas que come en la postenor. unen la llanta a la contrallanta, an ab shave sh cano ull quitarlas conjuntamente con sus arandelas y separar estas últimitanded has custom liner mas (ver fig. 9).

La presión del neumático trasero debe ser de 1,8 Kg/cm², y la del delantero de 1 Kg/cm².

(a pil) olomases

Ajuste del ralentí: Se logra fácilmente atornillando o desatornillando a mano el tornillo situado sobre la tapa del cuerpo del carburador. Para aumentar el ralentí hay que atornillar; para disminuir, desatornillar.

Ajuste de frenos: Para conseguir que los frenos funcionen bien, debe existir entre el material de frotamiento que está sobre las mordazas y los tambores un juego de 1 milímetro medido con la palanca o el pedal en su posición de reposo. Este juego se regula actuando sobre los correspondientes tornillos de reglaje (ver figs. 10 y 11).




Fig. 10





Fig. 11



ENTRETENIMIENTO

Limpieza de la moto: Para la limpieza es conveniente utilizar petróleo, un pincel y secar con trapos limpios.

Por el contrario, todas las partes pintadas hay que lavarlas con agua, usando una esponja para limpiar y gamuza para secar.

regular actuantos soure 103 corres

No debe emplearse el petróleo sobre la pintura, porque la vuelve opaca y la deteriora rápidamente.

Cada 1.000 Kms.: 1.º Verificar el nivel del aceite en la caja de cambio, desatornillando el tapón sobre el cual está escrito la letra «A» (ver fig. 12).

El nivel de aceite cuando la

moto está sobre el caballete debe rozar el orificio.

2.º Limpiar y llenar los engrasadores del buje delantero.

Nota.—Para el engrase usar exclusivamente los aceites de las calidades indicadas en la tabla de la página 24.

Cada 2.000 Kms.: 1.º Desmontar el silenciador de la moto y limpiar la extremidad del mismo, desincrustándolo con un alambre acodado, o soplando con aire comprimido por la brida de fijación al cilindro, previo calentamiento de di-

- 2.º Retirar el filtro de aire del carburador y agitarle en un baño de gasolina con 30 % de aceite.
- 3.º Engrasar el fieltro que roza sobre la excéntrica del volante magnético.




Fig. 13




Fig. 14

4.º Verificar el ajuste, limpiar los platinos del ruptor del volante magnético y los electrodos de la bujía. Ajustar la distancia entre los platinos y los electrodos a 0,4 mm. y 0,6 mm., respectivamente (fig. 13).

Para limpiar unos y otros, usar tela esmeril muy fina o limas especiales.

Verificar el estado del aislador de la bujía: si hay grietas o roturas, sustituirla.

Para limpiar la bujía usar gasolina pura.

No es aconsejable cambiar el tipo de bujía que monta la Casa; muchos inconvenientes del motor se pueden evitar usando siempre un tipo apropiado de bujía.

5.º Desmontar el tubo de escape, la culata y el cilindro. Quitar las incrustaciones formadas en la culata, lumbreras y cabeza del pistón (ver fig. 14). Cuidar de que los residuos carbonosos no caigan en el interior del motor. Estas operaciones es conveniente que sean efectuadas por el Agente de venta o Taller autorizado.

Conviene poner junta nueva siempre que se separe el cilindro del cárter.

6.º Cuando los amortiguadores funcionen defectuosamente, hay que dirigirse a una Agencia o Taller autorizado por la Casa para la revisión del grupo, o bien para la limpieza del mismo y sustitución del aceite.

Asimismo es conveniente acudir a una Agencia o Taller autorizado para el engrase de los cables del mando del cambio de velocidades.

Almacenamiento de la moto: Cuando se prevea un largo período de inactividad, es conveniente:

Efectuar una limpieza general de la moto.


Introducir por el agujero de la bujía un poco de aceite en el motor, y dar a mano unas vueltas a este último con el fin de distribuir una película de protección contra la oxidación.

Alzar las ruedas apoyando los estribos en dos tacos de madera de forma que los neumáticos no toquen en el suelo.

ENGRASE DE LA MOTO

PARTES A ENGRASAR	OPERACIONES A EJECUTAR	EJECUCIÓN	TIPO DE ACEITE A EMPLEAR
Motor.	Mezclar 1 litro de gasolina con 80 c. c. de aceite durante los pri- meros 2.000 kilómetros; con 60 c. c. para los sucesivos.	carburante.	Esso Motor Cicle Oil S. A. E. 30 C. S. Premium S. A. E. 30 Repsol 2 T. (1)
Cambio.	Sustituir completamente el aceite en el cárter. Efectuar la operación cuando el motor está caliente. Antes de introducir el nuevo aceite es necesario efectuar con cuidado un buen lavado con petróleo.	1.000 kilómetros.	Esso Gear Oil 90
behivinani	Restablecer el nivel del aceite.	Cada 2.000 Km.	ementan partie
Buje delantero.	Llenar los engrasadores.	Cada 2.000 Km.	Esso Bearing Grease
Amortigua- dores.	Sustituir completamente el aceite.	El aceite tiene que ser sus- tituído sólo cuando el amortiguador no funciona.	Standar tipo Univis 54
Cables man- do cambio.	Engrase.	Cada 2.000 Km.	Essoluble 140

⁽¹⁾ Se recomienda a los Sres. clientes que al repostar no mezclen carburantes que contengan distintas marcas de aceite.



ESSO GEAR OIL 90

Fig. 15 — Engrase de la moto

of the fact of the

BUSCA DE AVERIAS E IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando el motor presenta anomalias de funcionamiento, es preciso ejecutar las comprobaciones siguientes y proceder como se indica a continuación.

En el caso de que la avería persista, el cliente debe evitar el emprender operaciones reservadas a las Agencias de venta las cuales poseen utillajes necesarios para una buena ejecución.

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍ	A REMEDIOS	EJECUCIÓN
DIFICULTAD DE PUESTA EN MARO 1. Alimentación. Falta de combustible en el depósito El combustible no llega al carbur con el grifo en posición de «abie o «reserva».	Abrir la reserva. Repostar lo antes ador posible.	
Surtidor. Surtidor. Pulverizador. Tubo entre dec. y carb.	de alimentación está en buenas condiciones. dos Desmontar y lavar con gasolina. Secar con un soplado de aire com-	

ME SHALL STORM

田 多数基础制度

\$8人儿

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍA	REMEDIOS	EJECUCIÓN
2. Carburación. Motor ahogado. Flotador blocado en la posición inferior. Flotador taladrado. Filtro de aire obstruído o sucio. Carburador montado en posición falsa.	Sustituirlo. Ver página 21, núm. 2.	
3. Encendido.	Quitar el cable de la bujía y contro- lar si accionando el pedal de pues- ta en marcha se producen chispas entre la extremidad del cable y la masa.	
Bujía sucia.	Limpiar y ajustar la distancia (0,6 mm.) entre los electrodos.	
Aislador de la bujía roto. Pulsador masa blocado haciendo «masa». Puntas del ruptor sucias.	Sustituir la bujía. Desblocarlo. Limpiar con limas especiales o papel de esmeril *.	* Agencia de venta.
Puntas del ruptor mal ajustadas. Puntas del ruptor gastadas. Avance encendido incorrecto. Toma de A. T. agrietada.	Corregir la distancia a 0,4 mm. *. Sustituirlas *. Reglarlo *. Sustituirla.	
ANOMALIAS VARIAS DE FUNCIO- NAMIENTO		
1. Escaso rendimiento.	The state of the s	
Silenciador obstruído.	Limpiar con la herramienta espe- cial *.	

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍA	REMEDIOS	EJECUCIÓN
Enlace de admisión flojo.	Sustituir la junta entre brida y ci- lindro. Apretar las tuercas sobre los espá- rragos del cilindro.	
Obstrucción de las lumbreras.	Desincrustar cilindro, culata y pis- tón *.	
Junta entre cilindro y cárter en mal estado.	Sustituirla *.	
 Escasa compresión. Bujía no bien atornillada sobre la culata del cilindro. Mal acoplamiento culata-cilindro. 	Atornillarla. Colocar la culata en su alojamiento en la extremidad del cilindro. Atornillar fuertemente las tuercas.	
Junta de cobre en mal estado. Segmentos pegados.	Sustituirla. Limpiar los segmentos y las ranu-	ob recentral
3. Explosiones en el escape y en el carburador. Bujía incrustada o con los electrodos demasiado distantes.	ras del pistón *. Sustituirla o limpiarla y ajustar la distancia entre electrodos (0,6) * *.	* Agencia de venta. * * Usar
Formación de «gotas» sobre el aislador. Auto-encendido.	Limpiar. a) Montar bujía de grado térmico más elevado. b) Controlar la exactitud del pun-	cepillo metálico o papel de esmeril.
Condensador aflojado en su alo- jamiento. * Punta del ruptor aflojada.	to de encendido *.	
Insuficiente llegada de combustible al carburador.	Ver página 14.	

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍA	REMEDIOS	BJECUCIÓN
 Mal funcionamiento del embrague. a) Embrague brusco. Disco curvado de acero mal orien tado. Engranajes del cambio escasamente lubrificados. b) Deslizamiento. Muelles demasiado flojos. Discos con pastillas de corcho consumidos o quemados. c) Desembrague incompleto. Juego excesivo del cable de mando. Curvatura excesíva del disco curvado. 5. Se salen las combinaciones en el cambio. Cables del mando del cambio mal regulados. Selector mando cambio aflojado sobre el cárter. Muelle del selector perdido, roto o flojo Juego excesivo u orientación imperfecta de la palanca interior de mando cambio. Cruz achaflanada. Entalladuras de los engranajes achaflanadas o melladas. 6. Marcha defectuosa del grupo puesta en marcha. 7. Consumo elevado. I. Nivel combustible demasiado alto en el carburador. 	Montarlo con la convexidad hacia el disco de pastillas de corcho *. Restablecer el nivel. Sustituirlos *. Sustituir los discos y los muelles *. Ajustarlo *. Sustituirlo *. Ajustarlos *. Apretar los tornillos *. Sustituirlo *. Recurrir a las Agencias de venta.	* Agencia de venta.

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍA	REMEDIOS	EJECUCIÓN
 b) Flotador taladrado. c) Deficiente funcionamiento de la 	Llevarlo a su posición correcta. Sustituirlo.	
II. Filtro de aire tapado o sucio.	Lavar con gasolina pura, secar con aire comprimido. Sumergir la masa filtrante en un baño gasolina-accite al 30 por 100.	Minestiand (#
III. Alterado el diámetro del orificio del surtidor.	Sustituir con surt dor normal (0,75 milímetros).	THE PROPERTY OF
IV. Encendido retrasado.	Calarlo *.	* Agencia
V. Escasa compresión.	Ver núm. 2 de este capítulo de «Busca de averías».	de venta.
8. Defectuoso funcionamiento de los mandos.	THE PARTY OF THE P	AND THE PARTY OF
Cables oxidados en las fundas.	Engrasar o eventualmente sustituir- los.	
Juego excesivo.	Ajustarlo *.	diname
9. Endurecimiento de la Dirección.	Desatornillar ligeramente el anillo su- perior del cojinete superior *. Sustituir los alojamientos inferiores de los cojinetes *.	
10. Excesivo juego de la dirección.	Apretar el anillo superior del coji- nete superior *.	

BUSCA Y LOCALIZACIÓN DE LA AVERÍA	REMEDIOS	EJECUCIÓN
11. Frenado insuficiente. Recorrido excesivo del pedal o palanca. Zapatas desgastadas. Zapatas empapadas de aceite.	Ajustar (ver figs. 10 y 11). Sustituir. Lavar con gasolina. Comprobar si el retén de aceite es defectuoso o está mal colocado *.	
Zapatas y tambores rayados.	Sustituirlos.	
12. Suspensiones elásticas defectuosas.	CONTRACTOR DISCOUNT OF THE PARTY OF T	* Agencia
Ruidosas. Ineficaces. Dificultad de rotación del eje de la rueda.	Recurrir a las Agencias de venta.	de venta.
13. Ruidos extraños en el motor.	Recurrir a las Agencias de venta.	
14. Alumbrado defectuoso.	of ordinary assets a section of the course of	
Los terminales de los cables están flojos o mal conectados a la toma de BT, a conmutador o al claxon.	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	TOO.
Nota.—Si el cliente tiene que emprende	r largos viajes le aconsejamos llevar como	repuesto

A fin de conseguir un ajuste perfecto y progresivo de todas las piezas de la moto, y en particular de las del motor, recomendamos a nuestros Sres. Clientes no acelerar a fondo durante los primeros 2.000 kilómetros de recorrido.

por lo menos una bujia y una bobina de A. T.

Durante los primeros 2.000 kms. es preciso emplear mezcla carburante compuesta de 80 cm⁸ de aceite por litro de gasolina y no sobrepasar las siguientes velocidades:

15 Km/h. en 1.º vel.

30 Km/h. en 2.* vel.

50 Km/h en 3.º vel.

1500